

Инструкция по эксплуатации эксцентриковых зажимных модулей

Установка осуществляется путем нажатия и вращения



Зажим путем поворота

