

Инструкция по эксплуатации эксцентриковых зажимных модулей



Установка осуществляется путем нажатия и вращения



Зажим путем поворота

