

하우징 장착 액세서리 K2095



설치 각도

전자 랙/인클로저에 레일을 쉽게 장착할 수 있도록 옵션 브래킷을 사용할 수 있습니다.

- 모든 앵글은 고정 부품이 포함된 키트로 제공됩니다(스트립 너트 제외)
- 짧은 브래킷은 일반적으로 새시 전면에 사용되고 긴 브래킷은 후면에 사용됩니다

직접 장착, 일반 인클로저(Accuride 브래킷 제외)

1. 본체 측면이 평행하고 새시 측면이 본체와 평행하고 수직으로 위치해 있는지 확인하십시오
2. 레일을 본체 스트립에 장착한 다음 새시를 레일에 장착하십시오.
3. 새시의 움직임이 부드럽고 원활한지 확인하십시오
4. 걸림돌이 있거나 레일 움직임에 문제가 있는 경우:
 - 본체 멤버의 나사를 푼 다음 새시 멤버의 나사를 푸십시오
 - 장치를 앞뒤로 몇 번 움직이십시오
 - 주행 성능이 개선되면 나사를 조이고 다시 앞뒤로 움직이십시오
 - 주행 성능에 아직 문제가 있는 경우 차체 및 새시 치수를 확인하십시오

캐리어에 Accuride 각도가 있는 전자 본체 조립

1. 본체 측면이 평행하고 새시 측면이 본체와 평행하고 수직으로 위치해 있는지 확인하십시오
2. 조립 키트와 앵글을 사용하여 레일 본체 요소에 앵글을 장착하십시오. 후면브래킷을 느슨하게 나사로 고정하십시오.
3. 레일을 랙에 설치하고 로드 너트로 고정하십시오.
4. 새시에 레일을 장착하십시오.
5. 새시의 움직임이 부드럽고 원활한지 확인하십시오
6. 걸림돌이 있거나 레일 움직임에 문제가 있는 경우:
 - 후면 장착 브래킷의 나사를 풀고(그림 1) 각도를 조정하십시오
 - 새시 요소의 나사를 푸십시오(그림 2)
 - 장치를 앞뒤로 몇 번 움직이십시오
 - 주행 성능이 개선되면 나사를 조이고 다시 앞뒤로 움직이십시오
 - 주행 성능에 아직 문제가 있는 경우 차체 및 새시 치수를 확인하십시오

