



Руководство по монтажу для регулируемой опоры с полым винтом

В комплект поставки входит полый винт, диск и гайка.


1. Установите регулируемую опору на предусмотренное для машины место.



2. Когда регулируемая опора и машина будут находиться в правильном положении, в основании можно просверлить отверстие.



3. Введите установочный штифт или болт и закрепите в основании (например, путём приклеивания).



4. Регулируемая опора и машина полностью закреплены (без видимых отверстий в основании).

