

Software für Positionsanzeiger

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Hinweis:

Die Programmier-Software bietet die Möglichkeit, die Positionsanzeige schon vor der Montage mit entsprechenden Parametern zu programmieren. Der Umgang mit dem Programm ist sehr einfach. Die Werte wie Messwert pro Umdrehung, Kommastelle usw. werden direkt eingegeben oder mittels Schaltflächen ausgewählt. Die Eingabe von unzulässigen Werten wird von der Software erkannt.

Mit USB Anschlusskabel.

Zeichnungen

Stop	-46.6			Offset modus	Aus	Sprache	Deutsch	Reboot
				Relativmaß	Aus		Englisch	
Einbaulage	02	02	04	Betriebsmodus	Länge	Länge	0..360°	+/- 180°
Messwert / Umdr.	3600		Set	Offsetwert	0		Set	
Kommastelle	1	0	1	Reset auf Offsetwert				
Anzeigedivisor	1	1	10	Parameter in Datei schreiben				
Zählrichtung	e	i	e	Parameter aus Datei lesen				
Tastenbedienung	Direkt	D	V	Parameter aus Gerät lesen				

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung
K0411.09	USB Anschlusskabel