



Istruzioni di montaggio piedino regolabile con vite cava

La fornitura comprende una vite cava, un disco e un dado.


1. Posizionare il piedino regolabile nella posizione prevista per la macchina.



2. Non appena il piedino e la macchina sono nella posizione corretta, è possibile praticare un foro nel pavimento.



3. Inserire il perno filettato o il bullone e fissare al pavimento (ad es. con la colla).



4. Il piedino regolabile e la macchina sono fissati completamente e saldamente (senza fori visibili nel pavimento).

