


회전식 수축 가능한 볼 잠금 볼트 및 적합한 마운트 부시에 대한 기술 정보


1. 적용:



회전 헤드가 „OFF“ 위치에 있고, 볼트가 삽입된 상태인지 확인하십시오. 볼 잠금 볼트를 마운트 부시에 넣거나 위에 놓으십시오. 회전 헤드를 아래로 누르고 „ON“ 위치로 돌리십시오. 완전히 맞물리면 찰칵 소리가 들립니다.


2. 기능:

클램핑할 때 볼트는 하우징으로 부터 나옵니다. 원추형 볼트는 볼을 마운트 부시의 원추형 표면에 누르며 두 플레이트를 고정합니다. 풀 때 볼트는 하우징 내부로 들어 갑니다.




반복 정확도:

추가로 로케이팅 핀(공급 내역에 포함되지 않음)을 사용하여 반복 정확도를 높일 수 있습니다.




제조 공차:



적용 예:

자물쇠, 문용



장치의 변경

