

## 조립 설명서, 스위벨 풋, 벤조 볼트 있음


배송 범위에 벤조 볼트, 디스크 및 너트가 포함됩니다.




1. 스위벨 풋은 기기가 위치할 장소에 놓습니다.



2 스위벨 풋과 기기가 올바른 위치에 놓여 있으면 바닥에 구멍을 뚫을 수 있습니다.



3. 그러브 나사 또는 볼트를 삽입하고 바닥에 고정합니다 (예: 부착함).



4. 스위벨 풋과 기기가 완전히 안전하게 고정됩니다 (바닥에 구멍이 보이지 않음).