



Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych

Kierunek otwierania zawiasów sprężynowych w zależności od typu sprężyny:



Wywołanie momentu obrotowego zawiasów sprężynowych w zależności od położenia kąowego:



M: Moment obrotowy dla zawiasów w różnych położeniach.


$M(0^\circ)$: Moment obrotowy dla skrzydeł ustawionych równolegle.

$M(90^\circ)$: Moment obrotowy dla skrzydeł ustawionych pod kątem 90° .


$M(180^\circ)$: Moment obrotowy dla skrzydeł ustawionych pod kątem 180° .

Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych

Zawiasy ze sprężyną zamykającą




Zawiasy ze sprężyną otwierającą






Montaż i kierunek otwierania:

Montaż:



Montaż:



Strzałka wskazuje kierunek obrotu zawiasu pod działaniem sprężyny.