

Indicações técnicas para fixadores de deslize K1070 e K1072



Indicação:



Os artigos servem como elementos de fixação deslocáveis, por exemplo, para escadas.

Ao deslocar o botão rotativo para a posição "ON", o fixador de deslize será travado.



Se o fixador de deslize for fixado diretamente em um elemento inferior e a placa com orifício oblongo ou perfil quadrado fixada adicionalmente, pode-se deslocar o fixador juntamente com o elemento inferior.

Se o fixador de deslize for fixado diretamente em um elemento inferior e se o elemento inferior for fixado adicionalmente, então a placa com orifício oblongo ou perfil quadrado pode ser deslocada.


Fixador de deslize com elemento inferior deslocável - placas fixadas com orifício oblongo ou com perfil quadrado



Placas com orifício oblongo ou perfil quadrado deslocáveis - fixador de deslize fixado com elemento inferior



Exemplo de aplicação K1070



Exemplo de aplicação K1072

