


오목 그립과 적합한 클램핑 플레이트가 있는 회전식 클램핑 래치에 대한 기술 정보


1. 적용:



그립이 „OFF“ 위치에 있는지 확인하십시오. 클램핑 플레이트에 회전 클램핑 래치를 장착하고 그립을 „ON“ 위치로 돌리십시오. 완전히 맞물리면 찰칵 소리가 들립니다.


2. 기능:

그립을 돌리면 핀이 클램핑 플레이트에 조여지며 스프링이 눌리고 플레이트를 아래 방향으로 누릅니다.




반복 정확도:


추가로 로케이팅 핀(공급 내역에 포함되지 않음)을 사용하여 반복 정확도를 높일 수 있습니다.



제조 공차:



시험 장치의 변경



재포장을 위한 가이드 변경

